

DMX Joker

D700

DMX Joker

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den D700 in DMX Joker einrichten. Alle Bilder wurden aus DMX Joker Pro 1.8 entnommen, sind aber auch für die meisten anderen DMX Joker Versionen zutreffend.

Alle erwähnten Dateien finden Sie auf dem USB-Stick, im Installationsordner des Asparion Configurators oder auf unserer Internetseite.

Sollten Probleme bezüglich des Leitfadens auftreten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite <u>www.asparion.de/contact</u> und wir werden Ihnen unverzüglich weiterhelfen.

Schritt 1:

- Wählen Sie das Midi CC Preset Wie Sie ein Preset wählen, ist im Haupt-Handbuch beschrieben.

Schritt 2:

- Öffnen Sie DMX Joker
- Wählen Sie Tools->Options



2

Schritt 3:

- Aktivieren Sie den Midi input / output D 700



Schritt 4:

- Sie können im unten gezeigten Fenster globale Funktionen belegen

Release all scenes:	[]	Release Live actions :	[]
Release all effects :	[]	Release All :	[]
DMX Mute :	[]		
cenes			
ackout :	[]	Live dimmer :	[]
ull white :	[]	Live speed :	[]
ause :	[]	Phasing :	[]
ommands			
Blackout :	[]	Full white :	[]
Next:	[]	Pause :	[]
Live dimmer :	[]	Live speed :	[]
Fade			
Play/Pause :	[Space / N94]	Stop :	[]
Cursor :	[]		
Timeline			
Play/Pause :	[Space]	Stop :	[]
Previous :	[]	Next :	[]
Go:	[]		

Schritt 5:

- Des Weiteren können Sie viele Steuerelemente belegen. Klicken Sie dazu jeweils auf den ...-Knopf am Element. Bewegen Sie danach einen Regler am D700 oder drücken Sie eine Taste um diese zuzuweisen. Stellen Sie sicher, dass **Feedback** aktiviert ist

		Triggers X	
		Shortcuts Input Output	
		Midi trigger	
		No Midi trigger Channel : 1	
		Midi Note Value : 120	
		MIDI Midi Ctrl Change Min : 0	
		✓ Feedback O Midi Prog Change Max : 127 ♀	
êlê	203 180 0	Midi Controller Auto Release	
	BLU	RS232	
- allo	E		
X		Commands :	
		DMX	
		No DMX trigger DMX Universe :	
		O DMX Level Channel :	
		DMX Scale Value :	
		Min :	
	o	Get DMX In triggers Max :	
		Close automatically the window when a trigger is received	
		A 🔀	
	tit		
	0/1		

Hinweise:

- Richtig verbunden, bewegen sich die Fader mit den Reglern im Programm, die LED-Ringe zeigen den Status und die Knöpfe leuchten

6



Für weitere Informationen besuchen Sie www.asparion.de