

Daslight

D700

Daslight

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den D700 in Daslight einrichten. Alle Bilder wurden aus Daslight 5 entnommen, sind aber auch für die meisten anderen Daslight Versionen zutreffend.

Alle erwähnten Dateien finden Sie auf dem USB-Stick, im Installationsordner des Asparion Configurators oder auf unserer Internetseite.

Sollten Probleme bezüglich des Leitfadens auftreten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite <u>www.asparion.de/contact</u> und wir werden Ihnen unverzüglich weiterhelfen.

Schritt 1:

- Wählen Sie das Midi CC Preset Wie Sie ein Preset wählen, ist im Haupt-Handbuch beschrieben.

Schritt 2:

- Öffnen Sie Daslight
- Wählen Sie ...->Edit->Settings...



2

Schritt 3:

- Gehen Sie zu MIDI
- Markieren Sie MIDI Input und MIDI Output von D700

	SETTINGS			
General	MIDI DEVICES		0	
Devices	▼ D 700			
MIDI / Audio / BPM	MIDI Input			
osc	MIDI Output			
Project				
			~	
	AUDIO DEVICES		0	
	Input Device	Default Input Device		
	Output Device	Default Output Device		
	BPM SOURCE			
	🔘 Tap Tempo			
	O Audio Sync			
	O MIDI Clock Sync			
	O Ableton Link Sync			
		CL	OSE	

Schritt 4:

- Klicken Sie Set MIDI Mappings in der oberen rechten Ecke



4

Schritt 5:

- Rechtsklicken Sie auf den hervorgehobenen Regler, welchen Sie mit dem D700 verbinden möchten, und wählen Sie **Create Note/Control Shortcut**
- Bewegen Sie dann einen Fader, drehen einen Encoder, oder klicken einen Knopf um diesen mit dem gewählten Element zu verbinden

	MIDI MAPPINGS				
	Category 🔺	Target	MIDI In		
	Mixer Dimmer	(single channel)	1/CC120 (D 700)		
	SETTINGS				
	SETTINGS				
		D 700			╞
	Channel	1			XE
2 - single channel	Controller	120			
	Mode	Absolute			
		•		•	
		Invert			
1 Create Note Shortcut	Device	All devices			
Create Control Shortcut Duplicate					
Delete					
					J

Hinweise:

- Richtig verbunden, bewegen sich die Fader mit den Reglern im Programm, die LED-Ringe zeigen den Status und die Knöpfe leuchten

6



Für weitere Informationen besuchen Sie www.asparion.de