


1 Verbinden Sie Ihr Gerät, wie hier gezeigt:



2 DAW konfigurieren

2

- Wählen Sie das entsprechende Preset für Ihre DAW, wie auf der Rückseite gezeigt.
- Öffnen Sie Ihre DAW-Umgebung und aktivieren Sie das Gerät in den Optionen.
(Wie genau Sie das Gerät in den einzelnen Programmen aktivieren, finden Sie auf dem USB-Stick.)

3 Alles erledigt

- Alles weitere finden Sie, falls benötigt, auf dem beigelegten USB-Stick.
- Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
- Sollte ein Problem auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise im Handbuch!