



Reaper Mackie

D700

Reaper Mackie

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den D700 in Reaper einrichten. Alle Bilder wurden aus Reaper 6.73 entnommen, sind aber auch für die meisten anderen Reaper Versionen zutreffend.

Alle erwähnten Dateien finden Sie auf dem USB-Stick, im Installationsordner des Asparion Configurators oder auf unserer Internetseite.

Sollten Probleme bezüglich des Leitfadens auftreten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite www.asparion.de/contact und wir werden Ihnen unverzüglich weiterhelfen.

Neben der Verbindung über das Asparion Plugin, ist auch eine Verbindung über die originale Reaper Funktion möglich. Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen damit eingeschränkt sind.


Schritt 1:

- Wählen Sie das Reaper Preset

Wie Sie ein Preset wählen, ist im Haupt-Handbuch beschrieben.


Schritt 2:

- Öffnen Sie Reaper
- Wählen Sie **Options->Preferences...**




Schritt 3:

- Gehen Sie auf **Control Surfaces**
- Klicken Sie **Add**




Schritt 4:

- Wählen Sie **Mackie Control Universal** in der Liste
- Wählen Sie **D700**, wie unten gezeigt




Schritt 5: (optional)

- Falls Sie mehr als eine Extension anschließen möchten, sollten Sie Schritt 3 und 4 wiederholen, dabei allerdings **D700 (2)** und **Mackie Control Extender** auswählen und zusätzlich **Surface offset** auf **8** (bzw. 16, 24, ...) setzen
Falls nur ein D700 angezeigt wird, sollten Sie die weiteren Extensions zuerst aktivieren. Wie Sie dies durchführen, wird im Haupt-Handbuch beschrieben.




Schritt 6: (optional)

- Unbenutzte Tasten können im **Actions**-Fenster zugewiesen werden
- Wählen Sie eine Funktion und drücken Sie **Add...**



- Drücken Sie eine Taste am D700 um die Verknüpfung zu erstellen
- Stellen Sie sicher, dass **Absolute** ausgewählt ist





Für weitere Informationen
besuchen Sie www.asparion.de