



1 Anzahl der Extensions wählen

- Halten Sie die drei Tasten **Pan** **EQ** **Send** am Hauptgerät für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die beiden LED-Ringe (1 und 8) blinken.
- Wählen Sie durch Drehen am ersten Ring (links), wie viele Extensions Sie anschließen möchten.

Extensions anschließen und anordnen

2

- Stecken Sie das Netzteil wie unten abgebildet ein.
- Halten Sie nun die drei rot markierten Tasten für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die acht „Select“-Tasten zu blinken beginnen.
- Nun können Sie jeder Extension, durch Klick auf die entsprechende „Select“-Taste, eine Positionsnummer zuweisen. Die „Select“-Taste ganz links führt zu Nummer eins usw. Dabei sollten Sie beachten, dass jede Nummer nur einmal vergeben wird und dass auch der D700FT eine Nummer erhält!
- Zum Schluss können Sie die neue Extension durch das Kabel mit der vorherigen verbinden.



3 Alles erledigt

- Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
- Sollte ein Problem auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.